

MARQUINT

ANTWOORD APPARAAT

Model:

DAM-540



GEBRUIKSAANWIJZING

1) Voeding en ingebruikname

Dit apparaat dient gevoed te worden door een batterij en een voedingsadapter.

Batterijen: open het batterijdekseltje (onderzijde) en plaats 1 stuks 9V batterij (Backup) op de wijze zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven. Batterijen en voedingsadapter worden niet meegeleverd.

Attentie: altijd de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos nemen bij het plaatsen c.q. vervangen van de batterijen. Dit om schokgevaar bij hoge spanningen op het **telefoonnet te voorkomen.**

Telefoon: Het modulaire stekkertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de telefoon. Vervolgens de telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

Sluit uw huidige telefoon aan op de "phone" aansluiting

Huis- of kantoorcentrale: De AM-540 is geschikt voor aansluiting op zowel het openbare telefoonnet als op een huis- of kantoorcentrale. Let echter op dat bij aansluiting op een huis of kantoorcentrale, deze centrale geschikt moet zijn om alle signalen door te geven (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze centrale of uw leverancier). Is uw huiscentrale hiervoor niet geschikt, dan dient de telefoon direct op het openbare telefoonnet aangesloten te worden.

2) Toetsen en functies

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Wis geheugen toets | 7. Afspeel/pauze toets |
| 2. Bel en terugwaarts toets | 8. OGM2 berichten |
| 3. Stop/set/klok toets | 9. Memo toets |
| 4. Code/voorwaarts toets | 10. Aan/uit toets |
| 5. Speaker toets | 11. Display |
| 6. OGM1 toets | 12. Volume regelaar |

Drawing



3) Instellingen

Nadat de voedingsadapter in het stopcontact is gestoken en/of de batterijen zijn geplaatst is het antwoordapparaat gebruiksgereed.

4) Antwoord apparaat gebruiken

Klok instellen

- Druk en houd de STOP/TIME toets langer dan seconden ingedrukt.
- Het display laat de dag zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de dag kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan
- Het display laat de uur zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de uren kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan
- Het display laat de minuten zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de minuten kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan

Uitgaand bericht opnemen

OGM Betekend outgoing message wat inhoud "uitgaand bericht".

Dit apparaat kan 2 typen OGM berichten opnemen : OGM1 en OGM2.

OGM1 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij een bericht kan inspreken.

OGM2 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij **geen** bericht kan inspreken.

U kunt berichten van maximaal 30 seconden maken.

- Druk en houd de OGM1 toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de OGM1 toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de OGM1 toets kort in om het bericht te beluisteren.

Memo bericht opnemen

- Druk en houd de MEMO toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de MEMO toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- De memo berichten worden achter elkaar weergegeven indien u meer berichten inspreekt.

Een 2-weg conversatie opnemen

- Indien u een telefoongesprek wilt opnemen drukt u op de 2WAY toets voor 2 seconden.
- De opname wordt gestart, wat u aan de knipperende lijntjes kunt zien.
- Na het beëindigen van het gesprek drukt u op de STOP/TIME toets.
- Druk op de PLAY/TIME toets om te beluisteren van uw opname

Een ICM conversatie beantwoorden (ICM = incoming message = binnenkomend bericht)

- Druk op de ON/OFF toets, en het display gaat knipperen.

Afspelen van een ICM of memo

- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- Toets op de RING <= of CODE => toets om volgende of vorige berichten te beluisteren.
- Druk op STOP/TIME toets om het weergegeven te stoppen

Berichten wissen

- Na het afspelen van het laatste bericht drukt u 2 seconden op de DEL toets om alle berichten te Wissen. (als u de berichten niet beluisterd, kunt u deze ook niet wissen)

Berichten bewaren

- Druk en houd de DEL toets 4 seconden ingedrukt, en alle gewiste berichten worden weer opgeslagen.

Geheugen vol

Indien het geheugen vol is, kan het antwoordapparaat geen berichten meer opnemen.

Het apparaat zal in dit geval het OGM2 bericht afspelen, en daarna de lijn ophangen.

Om te wissen dient u alle berichten te beluisteren en vervolgens te wissen zoals reeds eerder besproken.

Bediening op afstand

- Bel met een “toon” toestel uw eigen nummer waar het antwoordapparaat op is aangesloten.
- Als uw antwoordapparaat antwoord, dient u direct binnen 10 seconden **19** in te toetsen van de inbellende telefoon, om het afspelen van uw OGM bericht te onderbreken. Doe dit binnen 10 seconden. Code 19 is de standaard fabrieksinstelling, en dient bij voorkeur gewijzigd te worden. Dit wordt in het volgende punt besproken.
- Toets vervolgens één van de volgende code nummers :

0	= Wis huidig bericht
1	= Afspelen “OGM1”
2	= Afspelen “OGM2”
#+1	= Opname “OGM1”, (druk op 9 om te beëindigen)
#+2	= Opname “OGM2”, (druk op 9 om te beëindigen)
#+3	= Opname “Memo”
4	= Herhaal huidig bericht
5	= Afspelen alle nieuwe berichten
6	= Vooruitspoelen van het bericht
7	= Kamer opname (90 sec.)
8	= Verander beatwoord modus
9	= Stop afspelen, opname of kamer opname
#+0	= Wis alle berichten
*	= Stoppen

Beantwoorden aanzetten

Indien u vergeten bent uw automatische beantwoording aan te zetten, dan kunt u deze op afstand aanzetten. Bel hiervoor uw eigen nummer, en deze 12 tot 14 keer laat overgaan, dan zal u ineens een “piep” signaal horen.

Toets direct binnen 10 seconden **19** met de inbellende telefoon. Uw OGM bericht zal dan gaan afspelen om te melden dat deze is ingeschakeld.

Volume

Het afspeel volume kunt u aan de rechter zijde van het apparaat afregelen.

Code wijzigen

- Druk en houd de “FF” toets langer dan 2 seconden ingedrukt, totdat een signaal hoorbaar wordt.
- De huidige code zal knipperen op het afleesvenster.
- Druk op de “FF” of “REW” toets om een andere code te selecteren.
- Druk op de toets “STOP” als u uw gewenste code heeft gevonden.