

1. Speaker
2. DEMO knop
3. Volume AAN/UIT
4. Batterij vakje
5. Licht effect
6. Licht
7. Drumstokken
8. Linker drumstok knop
9. Rechter drumstok knop

#### Voeding

Werkt op één 9V Batterij

Waarschuwing: Gebruik alleen nieuwe batterijen met de juiste maat en van het aanbevolen typenummer.

Het installeren van de batterijen:

1. Gebruik een platte schroevendraaier om het batterijplaatje te openen.
2. Let op: Er zit een scharnier op het batterijplaatje. Probeer dit niet te verwijderen.
3. Plaats de batterij en let goed op de polariteit. Het past maar op één manier. Niet forceren.
4. Plaats de aangesloten batterij in het batterijvakje.
5. Plaats het plaatje erop en druk totdat het klikt.
6. Als het geluid zachter wordt of vervormd moet de batterij verwisseld worden.

#### Waarschuwing:

Gooi oude batterijen in de daarvoor bestemde afvalbak weg. Niet begraven of verbranden.

Als u van plan bent om het apparaat een week niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen.

Batterijen kunnen een chemische stof lekken die de elektronische onderdelen vernietigt.

#### WERKING:

1. Gebruik de riemklem om het apparaat aan uw kleding te bevestigen. Draai het volume op.
2. Beweeg de drumstokjes en u hoort drumgeluiden en ziet lichtflitsen. U kunt verschillende drumgeluiden maken door de gele knoppen op de stokjes in te drukken of los te laten. Druk op één of op beide knoppen. U merkt dat u allerlei soorten geluid kunt maken! Let op: Druk op de DEMO knop terwijl het apparaat aan is om een voorbeeld van een drumritme te horen.
3. Draai met de klok mee aan de volumeknop om het geluid op het gewenste volume te krijgen.
4. Als u wilt stoppen draai u de volumeknop uit.