

MARQUANT

STEREO RADIO SYSTEEM MET CASSETTE EN CD SPELER

Model:

MHA-5002

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

GEBRUIKSAANWIJZING

Regelaars en bedieningselementen frontpaneel

English

Dutch

Phone/mic jack	=	Hoofdtelefoon / mic. aansluiting
Volume	=	Volume regelaar
Band	=	Bandkeuze schakelaar
Power	=	Aan/uit schakelaar
Remote sensor	=	Afstandbediening sensor
Back	=	Terugzoek toets
Play/pause	=	Af speel / pauze toets
Stop	=	Stop toets
Next	=	Vooruitzoek toets
Led display	=	LED afleesvenster
Pointer	=	Afstem schaal
Bass boost	=	Bass boost
Tuning	=	Afstem knop
Function	=	Functie schakelaar
FM stereo led	=	FM stereo Led
Left speaker	=	Linker speaker
Cassette door	=	Cassette deur
Record	=	Opname toets
Play	=	Af speeltoets
Rew	=	Terugspoel toets
FF	=	Vooruitspoeltoets
ST/ej	=	Stop/eject toets
Pause	=	Pauze toets
Right speaker	=	Rechter speaker
Fm mode	=	Fm mode
12V dc	=	12V dc
Rod antenna	=	Antenne
Speaker terminal	=	Luidspreker aansluiting
Sp. Cord	=	Luidspreker draad
AC socket	=	220V netaansluiting

Luidspreker aansluitingen

Sluit de luidspreker draden aan op de aansluitingen zoals boven getekend. (2)

Let op de polariteit van deze draden zodat de + en de - van de luidsprekers overeenkomen met de + - aansluitingen op het apparaat. (rood = +)

BEDIENING VAN DE AFSTANDBEDIENING

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. IR zender | 7. Programmeer toets |
| 2. Aan/uit toets | 8. Af speel/pauze toets |
| 3. Stop toets | 9. Volume + |
| 4. Achterwaarts | 10. Volume - |
| 5. Voorwaarts | |
| 6. Herhaal toets | |

1. Zet de functie schakelaar op "radio".
1. Zet de bandschakelaar op de gewenste band bijvoorbeeld FM.
2. Stem af op een zender
4. Regel het volume eventueel bij met de toets .
3. Draai eventueel de antenne bij indien nodig.
6. Bij gebruik van de AM band moet u het apparaat zo draaien dat de ontvangst maximaal is.
7. Indien er bij opname op MW een hinderlijke fluittoon te horen is, kunt u dit verschijnsel onderdrukken met de beat cut filter op de achterzijde van het apparaat,

CD SPELER

Deze CD speler is gemaakt om 12 en 8cm CD's af te spelen, zonder dat u een adapter nodig hebt.

1. Ontgrendel de CD deur door op de "CD eject" toets te duwen, en plaats een CD met het label boven.
2. Sluit de CD deur door op het deksel te duwen totdat deze weer vergrendeld.
3. Zet de functie schakelaar op "CD" en de CD wordt uitgelezen, waarna het totaal aantal nummers worden weergegeven.
4. Druk op de afspeeltoets voor het doen afspelen van de CD. Voor het tijdelijk doen stoppen van het afspelen, drukt u nogmaals op de afspeeltoets.
5. Regel het volume bij indien gewenst.
6. Druk op de "stop" toets voor het doen stoppen van de afspel procedure.

CD ZOEKFUNKTIES

Druk op de voorwaarts zoekfunctie voor het opzoeken van hetvolgende muziekstuk. Druk nogmaals op deze toets voor het daaropvolgende muziekstuk etc. Dit kunt u doen totdat het laatste nummer op het afleesvenster verschijnt.

Druk op de achterwaarts zoekfunctie voor het opzoeken van het voorgaande muziekstuk, of om terug te keren naar het begin van een muziekstuk.

Indien u de voorwaarts zoekfunctie toets ingedrukt houdt, dan zal de CD speler vooruitzoeken binnen een muziekstuk. Hetzelfde gebeurt maar dan terugwaarts, indien u de achterwaarts zoekfunctie toets ingedrukt houdt.

HERHAAL TOETSEN EN PROGRAMMEREN

Indien u tijdens het afspelen van een CD de mode toets indrukt, dan zal het afleesvenster rechtsonder een rode stip weergeven met als gevolg dat de CD in zijn geheel weer opnieuw na het laatste muziekstuk zal afspelen.

Indien u tijdens het afspelen van een CD de programmeer toets, tweemaal indrukt ,dan zal het afleesvenster Rechtsonder een knipperende stip weergeven, met als gevolg dat alle muziekstukken op een willekeurige volgorde zullen worden afgespeeld.

Voor geprogrammeerd afspelen van muziekstukken van uw keuze, doet u hetvolgende:

- A) Zorg dat er een CD geplaatst is en de speler op "stop" staat.
- B) Druk op de "mode" toets waarna de programma nummer op het afleesvenster te zien zal zijn.
- C) Druk vervolgens op de voorwaarts of achterwaarts zoekfuncties om het eerste muziekstuk op te zoeken.
- D) Druk vervolgens op de "mode" toets na iedere opgezochte muziekstuk.
- E) Herhaal stappen A t/m D voor de overige te programmeren muziekstukken met een maximum van 16 nummers.
- F) Indien u klaar bent met programmeren, drukt u op de afspeeltoets voor het doen beginnen van het afspelen.

HET AFSPLENEN VAN EEN CASSETTE

1. Zet de functie Schakelaar op "TAPE" en plaats een cassette door de cassette deur te openen.

2. Druk vervolgens op de afspelen toets voor het doen afspelen.
3. Druk op de "STOP" toets voor het doen stoppen van het afspelen.
4. Gebruik de cassette voorwaarts en achterwaarts toetsen om muziekstukken op te zoeken.



CASSETTE OPNAME

Het apparaat kan op de volgende manieren opnemen :

- a) van de radio
- b) van de CD

- A) Plaats de functie schakelaar op "RADIO" en plaats een lege cassette in het compartiment en zoek een zender op. Sluit vervolgens de deur en druk tegelijk op de opname+afspeeltoets. het apparaat neemt nu op, zonder dat de volume regelaar effect heeft op de opname. Plaats de functie schakelaar op "CD". Doe de rest zoals aangegeven in punt A.

 <div style="display: inline-block; text-align: center; margin: 0 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">OPGELET</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.7em;">GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN</div> </div> 
<p>OPGELET: WANNEER U HET DEKSEL (OF DE ACHTERZIJDE) VAN HET TOESTEL VERWIJDEERT, LOOPT U KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK. BINNENIN ZITTEN GEEN FUNCTIES DIE U ALS GEBRUIKER NODIG HEBT. LAAT REPARATIES EN ONDERHOUD OVER AAN DESKUNDIG PERSONEEL.</p>

 <p>Een bliksemteken met pijlpunt, getekend in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op "gevaarlijk hoge spanning" in het toestel. Wie daarmee in aanraking komt, loopt het risico op een elektrische schok.</p>
 <p>Een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst op zeer belangrijke instructies voor de bediening en/of onderhoud van het toestel, terug te vinden in de bijgevoegde literatuur.</p>

**OPGELET:
BESCHERM HET TOESTEL TEGEN REGEN EN VOCHT OM GEEN RISICO TE LOPEN OP BRAND EN
ELEKTRISCHE SCHOKKEN**