

MARQUANT[®]

Model MPR-104



GELIEVE DE GEBRUIKSAANWIJZING TE LEZEN ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN EN DEZE TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK.

Waar vind je wat ?

- 1) Aan-/Uit- en Volume knop
- 2) Klankregelaar
- 3) Frequentie regelaars FM/MW/SW/LW
- 4) Zenderkeuze regelaar
- 5) Telescopische antenne
- 6) AC stroomstekker (achteraan het toestel)
- 7) Batterij Compartment (achteraan het toestel)



Aansluiting van het toestel

- Controleer de eigenschappen van de AC stroom voorziening (230 V 50 Hz).
- Zet het toestel op een veilige plaats en zorg voor voldoende verluchting rondom (10cm) opdat de ontwikkelde warmte probleemloos kan worden geventileerd.
- Verbind de AC stroomkabel met de daartoe bestemde stekkeropening (6).
- Verwijder de batterijen bij gebruik van de stroom stekker.

Gebruik met batterijen

Open het compartiment achteraan het toestel (7) en plaats zes 1,5 V batterijen van het type UM-2/C, erop lettend dat de polen niet worden omgekeerd. Sluit het compartiment.

Vervang steeds de hele set batterijen en gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen tezamen.

Verwijder de batterijen bij langdurig niet gebruiken van het toestel of bij gebruik van de stroomschakelaar, dit om schade te vermijden.

Radio Modus

Belangrijk : trek in FM / SW mode de antenne volledig uit (5).

- 1) Draai de ON/OFF knop (1) mee met de wijzers van de klok om het toestel aan te zetten
- 2) Kies de frequentie gebruikmakend van de daartoe bestemde knoppen (3).
- 3) Gebruik de zenderkeuze regelaar om een zender te kiezen (4).
- 4) Regel het geluid met de klankregelaar (2).
- 5) Gebruik de volumeknop om het volume naar wens te selecteren (1)
- 6) Draai de ON/OFF knop (1) tegen de richting van de wijzers van de klok in tot u een "klik" hoort om het toestel uit te schakelen.

Kenmerken

FM	87,5 – 108 MHz
AM/MW	530 – 1 600 KHz
SW	6 – 18 MHz
LW	150 – 285 KHz
Werking op AC	230 V AC 50 Hz
Werking op DC	9V 6 x UM-2/C 1,5V (batterijen niet inbegrepen)
Stroomverbruik	7 W
Uitgangsvermogen	10 W P.M.P.O.