

MARQUINT

PORTABLE RADIO CASSETTE

Model:

MPR-113



CE

GEBRUIKSAANWIJZING

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Luidspreker | 13. AC aan/uit schakelaar |
| 2. Afstemschaal | 14. Cassette deur |
| 3. Microfoon | 15. Draagarm |
| 4. Volume | 16. Bandkeuze toets |
| 5. Pauze toets | 17. CD ingang |
| 6. Stop/eject toets | 18. Functie schakelaar |
| 7. Voorwaarts toets | 19. FM antenne |
| 8. Terugwaarts toets | 20. Hoofdtelefoon aansluiting |
| 9. Afspeel toets | 21. AC netspanning |
| 10. Opname toets | 22. NVT |
| 11. Afstemknop | 23. Batterij compartiment |
| 12. Cassette lens | |

NETVOEDING EN BATTERIJ GEBRUIK :

De radio kan gevoed worden door “D” formaat 1,5V batterijen of via het 220V wisselstroom net. Indien het netsnoer is verbonden met de radio, zal automatisch de batterij voeding worden uitgeschakeld.

Het plaatsen van de batterijen :

1. Maak de batterij klep open aan de achterzijde van de radio.
2. Plaats de batterijen lettende op de polariteit.(+ en -).
3. Plaats de batterij klep weer terug.

RADIO GEBRUIK :

Gebruik voor FM ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst.

1. Selecteer de gewenste golflengte met de bandkeuzeschakelaar.(Am/Fm)
2. Zet de functie schakelaar op “RADIO”
3. Zoek een station op met de afstemknop. (Tuning)
4. Regel eventueel het volume bij.

CASSETTE AFSPELEN

1. Zet de functie schakelaar op “TAPE”.
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een cassette.
3. Druk op de ‘play’ toets voor het doen starten van het afspelen.

OPNEMEN VAN DE RADIO

1. Zet de functie schakelaar op “RADIO”.
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een lege cassette.
3. Selecteer de gewenste golflengte met de bandschakelaar.
4. Zoek een station op met de afstemknop.
5. Druk op de ‘record’ (opname) toets en de “play” (afspeel) toets zal automatisch worden geactiveerd. De opname van de radio is begonnen.
6. De pauze knop kan gebruikt worden voor onderbreken van de opname..

GEBRUIKSAANWIJZING



WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN MAG U NOOIT DE AFDEKPLAAT OF DE ACHTERZIJDE VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN GEBRUIKS-OF SERVICE-ONDERDELEN IN HET APPARAAT NEEM VOOR SERVICE-WERKZAAMHEDEN KONTAKT OP MET DESKUNDIG PERSONEEL.



De bliksemschicht met pijl, in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van de installatie. Deze spanning kan hoog genoeg zijn om personen een elektrische schok te geven.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat in de bijbehorende tekst belangrijke gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen staan voor de gebruiker.