

MARQUANT



PORTABLE RADIO CASSETTE MET CD

Model:

MPR-51


CE

GEBRUIKSAANWIJZING



TOUCHES

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Linker/rechter bescherming | 16. Voorzijde |
| 2. Draagriem oog | 17. Luidsprekers voorzijde |
| 3. Klankkast | 18. Cassette deur |
| 4. Volume regelaar | 19. CD Bedien toetsen |
| 5. Achterzijde | 20. Cassette deur |
| 6. CD deur | 21. Microfoon ingang |
| 7. CD deur open/dicht | 22. Hoofdtelefoon uitgang |
| 8. Antenne | 23. DC Aansluiting |
| 9. Afstemknop | 24. 220V Aansluiting |
| 10. CD Bedientoetsen | |
| 11. LED lamp | |
| 12. Functie toets | |
| 13. Afstem naald | |
| 14. Afstem schaal | |
| 15. Luidsprekers | |



1. Microfoon
2. Afspeel toets
3. Functie schakelaar
4. Stop toets
5. Herhaal toets
6. Bass boost
7. Programmeer toets
8. Bandkeuze toets
9. Vooruitspring toets
10. Achteruitspring toets

NETVOEDING EN BATTERIJ GEBRUIK :

De radio wordt gevoed door netstroom of batterijen welke zijn aangeduid aan de achterzijde van het apparaat. Bij batterij gebruik, dient u 10 "C" formaat batterijen te gebruiken.

Indien u gebruik maakt van de 220V aansluiting, zal automatisch het batterij gebruik worden uitgeschakeld.

RADIO GEBRUIK :

Gebruik voor FM ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst.

1. Zet de functie schakelaar op "RADIO"
2. Selecteer een gewenste band met de bandkeuze schakelaar.
3. Stem af op een zender.

CASSETTE AFSPELEN

1. Zet de functie schakelaar op "TAPE".
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een cassette.
3. Druk op de 'play' toets voor het doen starten van het afspelen.
4. Regel het volume eventueel bij.

CASSETTE OPNEMEN

1. Zet de functie schakelaar op "RADIO" of "CD" of op "Tape" voor de microfoon opname.
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een lege cassette.
3. Druk op de 'opname' toets voor het doen starten van de opname.
De afspeeltoets zal automatisch worden ingedrukt.
4. Regel het volume eventueel bij.

CD AFSPELEN

AFSPELEN VAN EEN CD

1. Plaats een cd met het label naar boven door de cd deur te openen. (druk op push open)
2. Sluit de cd deur tot een "klik" hoorbaar is.
3. Zet de functie schakelaar op "CD".
4. Druk vervolgens op de "CD afspeeltoets" om het afspelen te doen beginnen.
5. Druk op de stop toets om het afspelen te doen stoppen.

OVERIGE CD FUNKTIES

- Druk op de CD afspeeltoets om het afspelen tijdelijk te doen stoppen.
- Gebruik de "skip" toetsen om muziekstukken op te zoeken.
- Druk meer dan 2 seconden op de deze toetsen om passages te zoeken.
- Gebruik de "repeat = herhaal" toets voor het herhalen van een muziekstuk of gehele cd.

Voor geprogrammeerd afspelen van muziekstukken van uw keuze, doet u het volgende:

- A) Zorg dat er een CD geplaatst is en de speler op "stop" staat.
- B) Druk op de voorwaarts of achterwaarts zoekfuncties om het eerste muziekstuk op te zoeken.
- C) Druk vervolgens op de "Programmeer" toets na iedere opgezochte muziekstuk.
- D) Herhaal stappen A t/m C voor de overige te programmeren muziekstukken met een maximum van 16 nummers.
- E) Indien u klaar bent met programmeren, drukt u op de afspeeltoets voor het doen beginnen van het afspelen.