

MARQUANT

PORTABLE RADIO CASSETTE + CD

Model:

MPR-60

CE

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENTOETSEN

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Volume regelaar | 16. Afstem knop |
| 2. Open/dicht CD deur | 17. Luidsprekers |
| 3. Draag arm | 18. CD programmeer toets |
| 4. FM Antenne | 19. CD Vooruitspring/zoek toets |
| 5. Cassette stop toets | 20. CD Achteruitspring/zoek toets |
| 6. Cassette afspeeltoets | 21. Cassette compartiment |
| 7. Cassette vooruitspoelen | 22. Aan/uit indicatie |
| 8. Cassette terugspoelen | 23. CD LED Display |
| 9. Cassette opname toets | 24. CD Herhaal LED |
| 10. Cassette uitwerptoets | 25. CD Afspeel/pauze LED |
| 11. CD deur | 26. FM Stereo indicatie |
| 12. CD Afspeel / pauze toets | 27. Bandkeuze schakelaar |
| 13. CD Herhaal toets | 28. Functie schakelaar |
| 14. CD Stop toets | 29. Stereo hoofdtelefoon aansluiting |
| 15. Afstem schaal | 30. Batterij deur |
| | 33. Netsnoer |

NETVOEDING EN BATTERIJ GEBRUIK :

De radio wordt gevoed door netstroom of batterijen welke zijn aangeduid aan de achterzijde van het apparaat. Bij batterij gebruik, dient u 6x "R14" formaat batterijen te gebruiken.

RADIO GEBRUIK :

Gebruik voor FM ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst.

1. Zet de functie schakelaar op "RADIO"
2. Selecteer een gewenste band met de bandkeuze schakelaar.
3. Stem af op een zender.
4. De radio uitschakelen doet u door de functieschakelaar op de positie "tape" te zetten.

CASSETTE AFSPELEN

1. Zet de functie schakelaar op "TAPE".
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een cassette.
3. Druk op de 'play' toets voor het doen starten van het afspelen.
5. Regel het volume eventueel bij.

CASSETTE OPNEMEN

1. Zet de functie schakelaar op "RADIO" of "CD".
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een lege cassette.
3. Druk op de 'opname' toets voor het doen starten van de opname.
De afspeeltoets zal automatisch worden ingedrukt.
Regel het volume eventueel bij.

CD AFSPELEN

AFSPELEN VAN EEN CD

1. Plaats een cd met het label naar boven door de cd deur te openen. (druk op push open)
2. Sluit de cd deur tot een "klik" hoorbaar is.
3. Zet de functie schakelaar op "CD".
4. Druk vervolgens op de "CD afspeeltoets" om het afspelen te doen beginnen.
5. Druk op de stop toets om het afspelen te doen stoppen.

OVERIGE CD FUNKTIES

PROGRAMMEREN

- Druk op de CD afspeeltoets om het afspelen tijdelijk te doen stoppen.
- Gebruik de “skip” toetsen om muziekstukken op te zoeken.
- Druk meer dan 2 seconden op de toetsen 5 of 6 om passages te zoeken.
- Gebruik de “repeat = herhaal” toets voor het herhalen van een muziekstuk of gehele cd.