

MARQUANT

PORTABLE RADIO CASSETTE

Model:

MWR-1500



CE

GEBRUIKSAANWIJZING

BATTERIJ GEBRUIK :

De radio wordt gevoed door 4 "AA" formaat 1,5V batterijen.

- Het plaatsen van de batterijen :
1. Maak de batterij klep open aan de achterzijde van de radio.
 2. Plaats de batterijen lettende op de polariteit.(+ en -).
 3. Plaats de batterij klep weer terug.

RADIO GEBRUIK :

Gebruik voor FM ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst.

1. Zet de tape/radio schakelaar op "radio".
2. Selecteer de gewenste golflengte met de bandkeuzeschakelaar.
Voor FM zenders zet u de TV/FM zenders op "Fm", en voor Mw zenders drukt u op de Mw/Sw schakelaar, en de Mw/Sw1-7 schakelaar op Sw1-7.
3. Indien de zender goed wordt ontvangen, zal het led lampje oplichten.

CASSETTE AF SPELEN

1. Zet de Tape/Radio schakelaar op "TAPE".
2. Druk op de stop/eject toets voor het openen van de cassette deur, en plaats een cassette.
3. Druk op de 'play' toets voor het doen starten van het afspelen.
4. Regel het volume eventueel bij.

GEBRUIKSAANWIJZING

	WAARSCHUWING KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
<p>WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN MAG U NOOIT DE AFDEKPLAAT OF DE ACHTERZIJDE VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN GEBRUIKS-OF SERVICE-ONDERDELEN IN HET APPARAAT. NEM VOOR SERVICE-WERKZAAMHEDEN KONTAKT OP MET DESKUNDIG PERSONEEL.</p>		



De bliksemschicht met pijl, in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van de installatie. Deze spanning kan hoog genoeg zijn om personen een elektrische schok te geven.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat in de bijbehorende tekst belangrijke gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen staan voor de gebruiker.