

MARQUANT

DRAADLOZE TELEFOON MET ANTWOORD APPARAAT

Model:

MWT-2



GEBRUIKSAANWIJZING

1) Ingebruikname

GEFELICITEERD !

U bent nu de gelukkige eigenaar van een volledig elektronisch draadloze telefoonantwoordapparaat. Gefabriceerd door Marquant en goedgekeurd voor de PTT telecommunicatie op het hoogste niveau. De MWT-2 heeft de volgende mogelijkheden:

- Draadloze telefoon
- Antwoordapparaat
- Digitaal opnamesysteem voor binnenkomende gesprekken
- Uitgaande berichten en persoonlijke memo's
- Opname van de datum en tijd van het binnenkomende gesprek

Ieder gebruik niet voorzien in de voorschriften maakt de goedkeuring van dit toestel ongeldig.

Belangrijke nota

I Uw telefoonantwoordapparaat niet in direct zonlicht plaatsen.

I Uw telefoonantwoordapparaat niet in vochtige of hete ruimtes plaatsen.

I Gebruik geen aerosol reinigingsmiddelen. Deze kunnen het toestel binnendringen en schade toebrengen.

I Om het toestel te reinigen enkel een licht vochtige doek gebruiken.

Telefoon: Het modulaire stekkertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de telefoon.

Vervolgens de telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

Naast dit modulair stekkertje bevindt zich de aansluiting voor de voeding adapter.

Sluit deze aan en plaats de adapter in het stopcontact.

Hoorn: Plaats vervolgens de hoorn in de houder zodat deze kan opladen.

Dit toestel kan direct aangesloten worden op het PTT net. Indien U geen standaard aansluiting heeft in uw woning, neem dan contact op met de telefoonmaatschappij. In het geval U beschikt over een binnenhuiscentrale, Elk telefoontoestel heeft een eigen REN, deze geeft een beeld van de belasting van het toestel op het net. Uw SYSTEM 30 heeft een REN van 1.

Neem contact op met de desbetreffende fabrikant Indien het totaal van het aantal toestellen

Dit toestel kan niet aangesloten worden op de volgende installaties:

- Als uitbreiding op digitale privé, centrales.
- Als uitbreiding van een betaaltelefoon.
- Als aansluiting op een gedeelde lijn.

Aangesloten op een lijn het maximum REN Overschrijd, zal het belsignaal verzwakt klinken.

Eigenschappen :

Deze telefoon kan gebruikt worden met :

- Privé telefoon lijnen
- Bedrijfs lijnen
- Compatibele PABX centrales
- Toon kies centrales.

2) Toetsen en functies

Drawing



3) Systeem instellen

BATTERIJEN

Het systeem voorziet van een batterij back-up systeem om u te behoeden van de volgende zaken als de netspanning wegvalt:

1. De klok hoeft niet opnieuw te worden ingesteld
2. Uw berichten worden niet gewist.
3. Uw zelf opgenomen welkomsttexten blijven bewaard.

Plaats de batterijen aan de achterzijde van de basis toestel, achter het klepje naast de adapter ingang. Plaats vervolgens de PP3 batterij.

Als de batterij leegraakt, zal het afleesvenster "LO" weergeven. Vervang dan de batterij.

Bij het voor het eerst aanzetten van de telefoon door de voedingstekker te plaatsen, zal de telefoon piepen en het display "CL" en "0" aangeven.

OPLADEN ACCU

1)

Laad voor het gebruik de handset minstens 24 uur alvorens de telefoon te gebruiken.

Het opladen geschiedt door de handset in de houder te plaatsen, De lampjes op de basis blijven echter altijd branden, ook al is deze vol.

2)

Neem de handset van de basis, en houd deze 5 seconden in uw hand, en plaats deze dan terug.

U hoort dan een korte pieptoon gevolgd door een lange pieptoon.

Dit betekend dat de handset en basis op elkaar zijn afgestemd, en de beveiliging code is ingesteld.

SCHAKELAARS

1) Zet de belschakelaar van de basis op hard of zacht. (onderkant van de basis)

2) Zet de belschakelaar van de handset op aan of uit.

Indien de belschakelaars op uit staan, zullen de basis en handset lichtjes knipperen.

SPEAKER VOLUME

Zet de speaker volume in de middenpositie voor optimaal geluid.

INSTELLEN VAN DE KLOK

Uw telefoon kan spreken. Als u de tijd gaat instellen zal deze via een stem de tijd weergeven.

Bij de volgende instellingen moet u niet langer dan 8 seconden wachten met uw instellingen, anders zal u automatisch uit de set-up modus worden geplaatst.

1. Druk de "Clock set" toets voor ongeveer 2 seconden in. Het display wijst "CL" en zegt de dag.
2. Druk op de "Memo/Repeat" toets of de "OGM/Skip" toets totdat de gewenste dag wordt uitgesproken.
3. Druk weer de "Clock set" toets in, en de uur wordt uitgesproken.
4. Druk op de "Memo/Repeat" toets of de "OGM/Skip" toets totdat de gewenste uur wordt uitgesproken.
5. Doe stappen 3 en 4 voor de minuten.
6. Druk de "Clock set" toets om de instellingen te bewaren.
7. Druk nogmaals op de "Clock set" toets om de dag en tijd te checken.

OGM OPNEMEN OF WIJZIGEN

Dit antwoord apparaat heeft al een welkomstbericht. Gebruik deze of wijzig dat.

Het welkomstbericht stelt de beller in staat om een bericht achter te laten.

Probeer het bericht korter dan 60 seconden te houden.

1. Druk en houd de "OGM/Skip" toets ingedrukt. De berichten teller geeft "A1" weer totdat u een lange piep hoort.
2. Laat de knop los en begin met de opname van uw welkomstbericht door luid en duidelijk richting de microfoon te spreken met een afstand van maximaal 15 tot 20 cm.
3. De berichten teller telt van 0 tot 59 seconden, waarna deze automatisch stopt met de opname door een piep weer te geven, en de opgenomen bericht automatisch af te spelen.
4. De OGM (welkomst tekst) is bij deze opgenomen.

Om uw welkomsttekst af te spelen doet u het volgende.

1. Druk op de "OGM/Skip" toets
2. Het afleesvenster toont "A1" en het bericht wordt afgespeeld.

4) De telefoon gebruiken

Bij iedere toetsindruk zult u een pieptoon waarnemen. Dit is het teken dat de toetsindruk goed is doorgekomen.

EEN GESPREK VOEREN

Schuif de antenne van de basis set maximaal uit, en neem vervolgens de handset uit de basis.

Druk vervolgens op de "TALK/END" toets van de handset en toets het telefoonnummer.

Het lampje van de handset licht op en het lampje van de basis set begint te knipperen.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN

Neem de handset uit de basis en begin te spreken. Als u de handset voor het terugleggen met de "TALK/END" toets had afgesloten, dient u deze weer in te drukken als u deze uit de basis neemt.

EEN GESPREK BEINDIGEN

Plaats de handset terug in de houder, of druk op de "TALK/END" toets.

Dit is afhankelijk van de laatst gebruikte afsluiting.

GEBRUIK VAN HET GEHEUGEN

U kunt totaal 9 nummers opslaan van maximaal 18 getallen.

Er is één direct oproepbaar nummer aanwezig, en 8 indirect oproepbare nummers.

Om een nummer in het geheugen op te slaan doet u het volgende :

1. Druk op de geheugen toets (Memory) Het lampje knippert.
2. Draai het gewenste telefoonnummer
3. Druk op de geheugen toets (Memory)
4. Druk op een willekeurige nummer toets waaronder u deze wilt bewaren. (VIP of 2 t/m 9)
5. De Handset lampje stopt met knipperen.
6. Om een opgeslagen nummer te draaien drukt u op de "TALK/END" toets gevolgd door de VIP toets of één van de geprogrammeerde nummers 2 t/m 9 .
 - Indien u een fout maakt, druk tweemaal op de toets "MEMORY" en begin opnieuw
 - Herhaal de stappen 1 t/m 5 voor de overige te programmeren nummers.
 - Een nieuw nummer op een bestaande programmeren wist het vorige nummer.

OVERIGE FUNKTIES

Herhaal toets

Druk op de "REDIAL" toets om de laatst gedraaide nummer opnieuw te bellen.

Recall toets

Deze toets is gereserveerd voor een speciale service van de PTT.

Channel toets

Indien er veel storing of ruis het gesprek stoort, druk dan op deze toets.

Mute toets

Met deze toets kunt u de microfoon tijdelijk uitschakelen als u een ruggespraak wilt houden.

OPLADEN VAN DE HANDSET

- 24 Uur opladen is nodig als u uw toestel voor het eerst in gebruik neemt.
- S'nachts opladen is in principe voldoende voor gebruik de volgende dag.
- Indien de accu bijna leeg is, zal een waarschuwing signaal worden gegeven.
- Indien de accu steeds sneller leeg begint te raken na opladen, is het tijd een nieuwe accu te plaatsen.

WAARSCHUWINGS SIGNALLEN

In het volgende tabel vind u de betekenis van de lamp signalen:

BASIS UNIT

FUNKTIE	LAMPJE	OPMERKING
Laden	Aan	Handset is op de basis om te worden opgeladen
Bel	Snel knipperend Aan / uit	Knippert tijdens bellen
In gebruik	1 seconde aan 1 seconde uit	Handset is in gebruik

HANDSET UNIT

FUNKTIE	LAMPJE	OPMERKING
Standby	Uit	Wacht status
In gebruik	Aan	Handset is in gebruik
Bel	Snel knipperend Aan / uit	Knippert tijdens bellen
Accu bijna leeg	Iedere 16 seconden aan	Dient opgeladen te worden
Mute	1 seconde aan 1 seconde uit	Mute is ingetoetst

HANDSET OPROEP FUNKTIE

Druk op de "PAGE" toets op de basis set om een oproep naar de handset te veroorzaken. Zowel de handset als de basis set zullen gaan bellen gedurende 15 seconden met dezelfde tonen. De oproep toon is anders dan de normale beltoon. Hierdoor kunt u onderscheid maken tussen een interne oproep en een externe oproep.

5) Algemene tips en informatie

ALGEMEEN

- Zorg dat de antennes van de basis en de handset volledig zijn uitgetrokken.
- Plaats de basis set niet dicht bij elektrische apparaten of magnetische velden.
- Indien er veel storing optreedt, probeer dan de basis set te verplaatsen naar een andere kamer.

De basis set scant automatisch alle frequentie banden af om een vrij kanaal te vinden. Indien er storing optreedt in één van deze vrije kanalen, kunt u een ander kanaal instellen door simpelweg op de "CHANNEL" toets te drukken. Er zal dan een ander kanaal worden gekozen met minder storing.

6) Bediening van het antwoordapparaat

AAN / UIT ZETTEN VAN HET ANTWOORDAPPARAAT

Druk op de "ANSWER ON/OFF" toets om het antwoordapparaat aan te zetten. Een bliep signaal zal hoorbaar zijn en de berichten teller laat het woord "On" knipperend zien.

Het apparaat gaat alleen berichten beantwoorden indien als de "ANSWER ON/OFF" lampje oplicht. Voor het uitzetten van het antwoord apparaat, drukt u nogmaals op de "ANSWER ON/OFF" toets.

BERICHTEN BELUISTEREN

- Druk op de "PLAY/STOP" toets en het antwoordapparaat laat het totaal van de aantal berichten horen en speelt ze vervolgens af.
- Om berichten te herhalen drukt u tweemaal op de "MEMO/REPEAT" toets, eventueel nogmaals om vorige berichten op te zoeken.
- Gebruik de "OGM/SKIP" om door de berichten te bladeren.
- Om een bericht te wissen drukt u tijdens het beluisteren van een bericht op de "ERASE" toets voordat deze is uitgespeeld.
- Om alle berichten in één keer te wissen, drukt u op de "ERASE" toets en houd deze voor 2 seconden ingedrukt. Het berichten venster toont dan "ES" gevolgd door een lange piep.
- Om te stoppen drukt u op de "PLAY/STOP" toets, en hoort u een dubbele piep.
- Na het beluisteren van het laatste bericht, krijgt u te horen "END OF THE MESSAGE"

Alle berichten blijven in het geheugen bewaard, totdat u deze wist.

HERSTELLEN VAN GEWISTE BERICHTEN

Druk en houd de "ERASE" ingedrukt totdat u een lange piep waarneemt. Het afleesvenster toont dan "SA". Het apparaat piept en alle berichten zijn weer terug.

GEHEUGEN VOL

Indien het geheugen vol is, neemt u de letters "FU" waar op het afleesvenster.

Het apparaat zal na 3 keer overgaan het bericht "Memory full call later" laten klinken.

Wis vervolgens de beluisterde berichten.

MONITOR OPROEP

Als u thuis bent, kunt u naar de bellers luisteren die een bericht achterlaten.

Om direct tijdens de opname met de beller te praten, neem de handset op en begin een conversatie.

Om een binnenkomend bericht te annuleren / onderbreken drukt u simpelweg op de "PLAY/STOP" toets.

MEMO BERICHT ACHTERLATEN

Met deze functie kunt u een bericht achterlaten voor bijvoorbeeld uw huisgenoot.

- Spreek het bericht in de microfoon op 20 cm afstand maximaal.
- Ieder bericht kan een maximale lengte hebben van 60 seconden.
- Druk en houd de "MEMO/REPEAT" toets ingedrukt voor ongeveer 2 seconden.
- Laat de toets vervolgens los na een lange pieptoon, en spreek uw bericht in.
- Druk op de "PLAY/STOP" toets indien u klaar bent met het inspreken.
- Om het bericht te beluisteren, druk dan op de "MEMO/REPEAT" toets.

BELUISTEREN OP AFSTAND

Met deze functie kunt u van buitenaf uw antwoordapparaat thuis bedienen.

Let op dat de bellende telefoon over toonkeuze beschikt.

U kunt onder andere :

- * Berichten en memo's beluisteren en wissen
- * Naar het welkomstbericht luisteren en opnieuw opnemen
- * Een bericht of memo achterlaten
- * Het antwoordapparaat in of uitschakelen.

Het apparaat zal na de 5^e bel berichten beantwoorden indien er geen nieuwe berichten zijn, en na de 2^e bel indien er wel een bericht is. Daarom zult u op de hoogte zijn na de 3^e beltoon of er nieuwe berichten voor u binnengekomen zijn.

- Voor de meeste functies zult u een code moeten invoeren. Fabrieksinstelling is : **159**
- Geef het apparaat de tijd te antwoorden. Druk de toetsen relatief lang in. (3 sec)
- De machine piept indien een commando goed doorkomt.
- Indien het geheugen vol is zal de machine met de melding "memory full" komen.

Uw wachtwoord kunt u wijzigen in een ander door u gekozen nummer. Gebruik echter nooit nummers zoals 999 of 112, aangezien dit noodoproepnummers zijn.

Het wachtwoord controleren op de basis:

- Druk en houd de "ANSWER ON/OFF" ingedrukt tot de pieptoon hoorbaar is. (SC op het venster)
- Laat de toets los en het afleesvenster toont het wachtwoord nummer voor nummer.
- Druk op de "PLAY/STOP" toets en u hoort een dubbele pieptoon.

HET WACHTWOORD WIJZIGEN

1. Druk en houd de "ANSWER ON/OFF" ingedrukt tot de pieptoon hoorbaar is. (SC op het venster)
2. Laat de toets los en het afleesvenster toont het wachtwoord nummer voor nummer.
3. Na de lange pieptoon laat het afleesvenster het eerste nummer van de wachtwoord zien, klaar om gewijzigd te worden.
4. Druk op de "OGM/SKIP" toets of "MEMO/REPEAT" om een ander nummer te kiezen.
5. Druk vervolgens op de "ANSWER ON/OFF" toets om het eerste nummer te accepteren, en naar het volgende nummer te springen.
6. Herhaal stappen 4+5 voor de overige 2 nummers.

6) Geavanceerde functies

UW ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEREIKEN

1. Draai uw nummer thuis.
2. Tijdens het welkomstbericht drukt u 3 seconden lang op het sterretjes toets (*) van de telefoon.
3. Toets na de piep uw 3 cijferige code in waarna u een lange pieptoon waarneemt.
4. Het antwoordapparaat meldt : u heeft xx berichten, en laat menu opties horen.

A) Afspelen van berichten (memo)

- Druk op de toets (3) om alleen de memo bericht af te spelen.

B) Alle berichten afspelen

- Druk op de toets (4) om alle berichten af te spelen

C) Nieuwe berichten afspelen.

- Druk op de toets (5) om alleen nieuwe berichten af te spelen

D) Alle berichten wissen na afspelen.

- Na het beluisterd hebben van alle berichten, en de stem weergeeft "end of message" drukt u vervolgens 3 seconden lang op het sterretjes (*) toets gevolgd door 3 seconden lang de toets (4).
- U hoort een lange piep, en alle berichten zijn gewist.
- Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang op.

E) Stoppen en bewaren van berichten tijdens afspelen.

- Druk op de toets (7) om het afspelen van berichten te stoppen.
- U hoort een dubbele piep, en de berichten worden bewaard.

F) Tijdens bericht afspelen

- De volgende functies kunnen alleen indien de vorige functies A-C zijn uitgevoerd.
- Druk op de toets (5) om te springen naar een volgend bericht.
- Druk tweemaal op de toets (3) om het vorige bericht te beluisteren.
- Druk op de toets (3) tijdens het bericht om naar het begin van het bericht te spoelen.
- Druk op de toets (6) om de huidige bericht te wissen.

EEN MEMO BERICHT OP AFSTAND OPNEMEN

Voer de stappen 1 t/m 4 uit om uw antwoordapparaat te bereiken.

1. Druk en houd de sterretjes toets 3 seconden (*) ingedrukt gevolgd door de toets (2)
2. Speek een bericht in na de pieptoon maximaal 60 seconden.
3. Druk en houd toets (7) 3 seconden ingedrukt om de opname te doen stoppen.

4. Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang na de pieptoon op.

HET WACHTWOORD OP AFSTAND WIJZIGEN

Voer stappen 1 t/m 4 uit van de vorige beschrijving om toegang te krijgen.

- 1) Druk en houd de sterretjes toets 3 seconden (*) ingedrukt gevolgd door de toets (3)
- 2) Na de lange pieptoon kunt u uw 3 nummerig wachtwoord intoetsen.
- 3) Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang na de pieptoon op

HET WELKOMSTBERICHT OP AFSTAND WIJZIGEN

Voer stappen 1 t/m 4 uit van de vorige beschrijving om toegang te krijgen.

- 1) Druk en houd de sterretjes toets 3 seconden (*) ingedrukt gevolgd door de toets (1)
- 2) Speek een bericht in na de pieptoon maximaal 60 seconden.
- 3) Druk vervolgens 3 seconden lang op toets (7) waarna u een lange pieptoon waarneemt.
- 4) Na de opname zal het bericht worden afgespeeld.
- 5) Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang na de pieptoon op.

ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND AAN / UIT ZETTEN

Indien u bent vergeten uw antwoordapparaat aan te zetten :

- 1) Draai uw nummer thuis.
- 2) Na 15 bellen geeft het antwoordapparaat antwoord met een dubbele pieptoon.
- 3) Druk uw 3 cijferige wachtwoord in zoals reeds eerder besproken.
- 4) Het apparaat gaat aan en laat het menu horen.
- 5) Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang na de pieptoon op.

Uitzetten van het antwoordapparaat

Voer stappen 1 t/m 4 uit van de vorige beschrijving om toegang te krijgen.

- 1) Druk en houd de sterretjes toets 3 seconden (*) ingedrukt gevolgd door de toets (5)
- 2) Na de pieptoon schakelt het apparaat uit.
- 3) Druk vervolgens 3 seconden lang op de hekjes toets (#) en hang na de pieptoon op.

UITGAAND BERICHT OPNEMEN

OGM Betekend outgoing message wat inhoud "uitgaand bericht".

Dit apparaat kan 2 typen OGM berichten opnemen : OGM1 en OGM2.

OGM1 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij een bericht kan inspreken.

OGM2 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij **geen** bericht kan inspreken.

U kunt berichten van maximaal 30 seconden maken.

- Druk en houd de OGM1 toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de OGM1 toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de OGM1 toets kort in om het bericht te beluisteren.

Memo bericht opnemen

- Druk en houd de MEMO toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de MEMO toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- De memo berichten worden achter elkaar weergegeven indien u meer berichten inspreekt.

Een 2-weg conversatie opnemen

- Indien u een telefoongesprek wilt opnemen drukt u op de 2WAY toets voor 2 seconden.
- De opname wordt gestart, wat u aan de knipperende lijntjes kunt zien.
- Na het beëindigen van het gesprek drukt u op de STOP/TIME toets.
- Druk op de PLAY/TIME toets om te beluisteren van uw opname

Een ICM conversatie beantwoorden (ICM = incoming message = binnenkomend bericht)

- Druk op de ON/OFF toets, en het display gaat knipperen.

Afspelen van een ICM of memo

- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- Toets op de RING <= of CODE => toets om volgende of vorige berichten te beluisteren.
- Druk op STOP/TIME toets om het weergeven te stoppen

Berichten wissen

- Na het afspelen van het laatste bericht drukt u 2 seconden op de DEL toets om alle berichten te Wissen. (als u de berichten niet beluisterd, kunt u deze ook niet wissen)

Berichten bewaren

- Druk en houd de DEL toets 4 seconden ingedrukt, en alle gewiste berichten worden weer opgeslagen.

Geheugen vol

Indien het geheugen vol is, kan het antwoordapparaat geen berichten meer opnemen.

Het apparaat zal in dit geval het OGM2 bericht afspelen, en daarna de lijn ophangen.

Om te wissen dient u alle berichten te beluisteren en vervolgens te wissen zoals reeds eerder besproken.

Bediening op afstand

- Bel met een "toon" toestel uw eigen nummer waar het antwoordapparaat op is aangesloten.
- Als uw antwoordapparaat antwoord, dient u direct binnen 10 seconden **19** in te toetsen van de inbellende telefoon, om het afspelen van uw OGM bericht te onderbreken. Doe dit binnen 10 seconden. Code 19 is de standaard fabrieksinstelling, en dient bij voorkeur gewijzigd te worden. Dit wordt in het volgende punt besproken.

- Toets vervolgens één van de volgende code nummers :

0	= Wis huidig bericht
1	= Afspelen "OGM1"
2	= Afspelen "OGM2"
#+1	= Opname "OGM1", (druk op 9 om te beëindigen)
#+2	= Opname "OGM2", (druk op 9 om te beëindigen)
#+3	= Opname "Memo"
4	= Herhaal huidig bericht
5	= Afspelen alle nieuwe berichten
6	= Vooruitspoelen van het bericht
7	= Kamer opname (90 sec.)
8	= Verander beatwoord modus
9	= Stop afspelen, opname of kamer opname
#+0	= Wis alle berichten
*	= Stoppen

Beantwoorden aanzetten

Indien u vergeten bent uw automatische beantwoording aan te zetten, dan kunt u deze op afstand aanzetten. Bel hiervoor uw eigen nummer, en deze 12 tot 14 keer laat overgaan, dan zal u ineens een "piep" signaal horen.

Toets direct binnen 10 seconden 19 met de inbellende telefoon. Uw OGM bericht zal dan gaan afspelen om te melden dat deze is ingeschakeld.

Volume

Het afspelen volume kunt u aan de rechter zijde van het apparaat afregelen.

Code wijzigen

- Druk en houd de "FF" toets langer dan 2 seconden ingedrukt, totdat een signaal hoorbaar wordt.
- De huidige code zal knipperen op het afleesvenster.
- Druk op de "FF" of "REW" toets om een andere code te selecteren.
- Druk op de toets "STOP" als u uw gewenste code heeft gevonden.