

MARQUANT

TELEFOON ANTWOORD APPARAAT

Model:

TAM-638



GEBRUIKSAANWIJZING

1) Voeding en ingebruikname

Dit apparaat dient gevoed te worden door batterijen en een voedingsadapter.

Batterijen: open het batterijdekseltje (onderzijde) en plaats 4 stuks AAA of potloodcel batterijen op de wijze zoals in het batterijcompartiment staat aangegeven. Deze dienen als back-up.
Batterijen en voedingsadapter worden niet meegeleverd.

Attentie: altijd de telefoonstekker uit de telefooncontactdoos nemen bij het plaatsen c.q. vervangen van de batterijen. Dit om schokgevaar bij hoge spanningen op het **telefoonnet te voorkomen.**

Telefoon: Het modulaire stekkertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de telefoon. Vervolgens de telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

Hoorn: Het krulsnoer aan de onderzijde van de hoorn pluggen en de andere zijde aan de linkerkant van de telefoon inpluggen. De stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken.

Huis- of kantoorcentrale: De AM-638 is geschikt voor aansluiting op zowel het openbare telefoonnet als op een huis- of kantoorcentrale. Let echter op dat bij aansluiting op een huis of kantoorcentrale, deze centrale geschikt moet zijn om alle signalen door te geven (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van deze centrale of uw leverancier). Is uw huiscentrale hiervoor niet geschikt, dan dient de telefoon direct op het openbare telefoonnet aangesloten te worden.

Wandmontage: De AM-638 kan als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen in de bodem van het basisdeel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

2) Toetsen en functies

Telefoon gedeelte

1. 10 Indirecte geheugens
2. 3 Directe geheugens
3. Herhaal toets
4. Toon/puls toets
5. Bel schakelaar
6. Puls naar toon toets

Antwoord apparaat

1. 12-16 Min. opname
2. 2 OGM berichten
3. LED Display
4. Memo en 2-weg opname
5. Bericht doorsturen
6. VOX systeem voor ICM opname

Drawing



3) Instellingen

Nadat de voedingsadapter in het stopcontact is gestoken en/of de batterijen zijn geplaatst is de telefoon gebruiksgereed.

4) Bellen en gebeld worden

1) Bellen en gebeld worden

Het volume van de bel is instelbaar met de belschakelaar aan de achterzijde, neem de hoorn op en beantwoord de oproep. U kunt op 4 manieren uitbellen:

1) Uitbellen:

Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in. Op het display verschijnt het door u ingetoetste nummer. Aan het einde van het gesprek kunt u de hoorn neerleggen.

2) Laatste nummer geheugen:

De AM-638 onthoudt de laatste gekozen nummer. Druk toets REDIAL en het laatst gekozen nummer komt in het display.

3) Geheugen:

A) Neem de hoorn van de haak.

B) Druk op de toets STORE

C) Toets de telefoonnummer in

D) Druk nogmaals op de toets STORE

E) Druk op één van de geheugen toetsen M1...M3 voor het directe geheugen of:

Druk op een nummer van 1...9 voor de 10 indirecte geheugens

F) Plaats de hoorn weer terug op de haak.

5) Extra functies

Flash toets :

Druk op deze toets om speciale functies van uw telefoonmaatschappij in te stellen. Deze functies zijn o.a. oproepen, doorschakelen etc.

Mute toets :

Met deze toets kunt u de microfoon uitschakelen en een ruggespraak houden.

Redial functie :

Indien de hoorn is opgenomen en u drukt op deze toets, dan zal de laatst gekozen nummer worden gebeld.

6) Antwoord apparaat

Klok instellen

- Druk en houd de STOP/TIME toets langer dan seconden ingedrukt.
- Het display laat de dag zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de dag kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan
- Het display laat de uur zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de uren kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan
- Het display laat de minuten zien en horen, waarna u met de toetsen RING <= of CODE => de minuten kunt instellen.
- Druk op de STOP/TIME toets om deze waarde op te slaan

Uitgaand bericht opnemen

OGM Betekend outgoing message wat inhoud "uitgaand bericht".

Dit apparaat kan 2 typen OGM berichten opnemen : OGM1 en OGM2.

OGM1 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij een bericht kan inspreken.

OGM2 is het bericht dat uw opbeller te horen krijgt waarna hij of zij **geen** bericht kan inspreken.

U kunt berichten van maximaal 30 seconden maken.

Uitgaand bericht opnemen

- Druk en houd de OGM1 toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de OGM1 toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de OGM1 toets kort in om het bericht te beluisteren.

Memo bericht opnemen

- Druk en houd de MEMO toets vast.
- Spreek een bericht in de microfoon (de microfoon bevindt zich aan de voorzijde van het apparaat)
- Laat de MEMO toets weer los indien u klaar bent.
- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- De memo berichten worden achter elkaar weergegeven indien u meer berichten inspreekt.

Een 2-weg conversatie opnemen

- Indien u een telefoongesprek wilt opnemen drukt u op de 2WAY toets voor 2 seconden.
- De opname wordt gestart, wat u aan de knipperende lijntjes kunt zien.
- Na het beëindigen van het gesprek drukt u op de STOP/TIME toets.
- Druk op de PLAY/TIME toets om te beluisteren van uw opname

Een ICM conversatie beantwoorden (ICM = incoming message = binnenkomend bericht)

- Druk op de ON/OFF toets, en het display gaat knipperen.

Afspelen van een ICM of memo

- Druk de PLAY toets kort in om het bericht te beluisteren.
- Toets op de RING <= of CODE => toets om volgende of vorige berichten te beluisteren.
- Druk op STOP/TIME toets om het weergeven te stoppen

Berichten wissen

- Na het afspelen van het laatste bericht drukt u 2 seconden op de DEL toets om alle berichten te Wissen. (als u de berichten niet beluisterd, kunt u deze ook niet wissen)

Berichten bewaren

- Druk en houd de DEL toets 4 seconden ingedrukt, en alle gewiste berichten worden weer opgeslagen.

Geheugen vol

Indien het geheugen vol is, kan het antwoordapparaat geen berichten meer opnemen.

Het apparaat zal in dit geval het OGM2 bericht afspelen, en daarna de lijn ophangen.

Om te wissen dient u alle berichten te beluisteren en vervolgens te wissen zoals reeds eerder besproken.

- Bel met een “toon” toestel uw eigen nummer waar het antwoordapparaat op is aangesloten.
- Als uw antwoordapparaat antwoord, dient u direct binnen 10 seconden **19** in te toetsen van de inbellende telefoon, om het afspelen van uw OGM bericht te onderbreken. Doe dit binnen 10 seconden. Code 19 is de standaard fabrieksinstelling, en dient bij voorkeur gewijzigd te worden. Dit wordt in het volgende punt besproken.
- Toets vervolgens één van de volgende code nummers :

0	= Wis huidig bericht
1	= Afspelen “OGM1”
2	= Afspelen “OGM2”
#+1	= Opname “OGM1”, (druk op 9 om te beëindigen)
#+2	= Opname “OGM2”, (druk op 9 om te beëindigen)
#+3	= Opname “Memo”
4	= Herhaal huidig bericht
5	= Afspelen alle nieuwe berichten
6	= Vooruitspoelen van het bericht
7	= Kamer opname (90 sec.)
8	= Verander antwoord modus
9	= Stop afspelen, opname of kamer opname
#+0	= Wis alle berichten
*	= Stoppen

Beantwoorden aanzetten

Indien u vergeten bent uw automatische beantwoording aan te zetten, dan kunt u deze op afstand aanzetten. Bel hiervoor uw eigen nummer, en deze 12 tot 14 keer laat overgaan, dan zal u ineens een “piep” signaal horen.

Toets direct binnen 10 seconden **19** met de inbellende telefoon. Uw OGM bericht zal dan gaan afspelen om te melden dat deze is ingeschakeld.

Volume

Het afspeel volume kunt u aan de rechterzijde van de telefoon afregelen.

Code wijzigen

- Druk en houd de “FF” toets langer dan 2 seconden ingedrukt, totdat een signaal hoorbaar wordt.
- De huidige code zal knipperen op het afleesvenster.
- Druk op de “FF” of “REW” toets om een andere code te selecteren.
- Druk op de toets “STOP” als u uw gewenste code heeft gevonden.