

Dutch

**AM/FM-WEKKERRADIO
YOKO
Model YCK-245**

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEDIENINGSELEMENTEN

1. SLEEP-KNOP
2. URENKNOP
3. MINUTENKNOP
4. ALARMINSTELKNOP
5. TIJDINSTELKNOP
6. SNOOZE-KNOP
7. AFSTEMKNOP
8. AM/FM-KNOP
9. AUTO/OFF/ON-KNOP
10. VOLUME/ZOEMER-KNOP
11. LOW/HI-SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. AUTO/OFF/ON-KNOP
Wanneer de schakelaar op "AUTO" staat, wordt de radio automatisch in- en uitgeschakeld volgens de SLEEP- en alarminstellingen.
2. TIJDINSTELKNOP
Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP drukt om de gewenste tijd in te stellen.
3. ALARMINSTELKNOP
Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP drukt om de gewenste wektijd in te stellen.
4. SLEEP-KNOP
Druk op deze knop om het aantal minuten (59 of minder) weer te geven gedurende welke de radio zal spelen en waarna de radio automatisch wordt uitgeschakeld.
5. URENKNOP en MINUTENKNOP
Wanneer u de TIJDINSTELKNOP ingedrukt houdt, kunt u met deze knoppen de tijd instellen. Wanneer u op de ALARMINSTELKNOP of SLEEP-knop drukt, kunt u met deze knoppen de wektijd instellen.
6. AM/FM-KNOP
Met deze knop selecteert u de AM- of FM-band.
7. VOLUMEKNOP
Als u op de ingestelde tijd wilt worden gewekt door de zoemer, draait u de volumeknop tegen de richting van de klok in totdat u een klik hoort.
8. AFSTEMKNOP
9. SNOOZE-KNOP
Wanneer u wordt gewekt door muziek of de zoemer, maar u nog een paar minuten langer wilt slapen, drukt u op de SNOOZE-knop. De muziek of zoemer wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld en na 5 tot 10 minuten weer ingeschakeld. Dit kunt u verschillende keren herhalen.
10. LOW/HI-SCHAKELAAR
Hiermee selecteert u de gewenste helderheid van het display.

DE TIJD INSTELLEN

Druk, terwijl u de TIJDINTELKNOP ingedrukt houdt, op de URENKNOP of MINUTENKNOP om de juiste tijd in te stellen.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op de ALARMINSTELKNOP om de wektijd te controleren.
2. Houd de ALARMINSTELKNOP ingedrukt en druk dan op de URENKNOP of MINUTENKNOP om de wektijd aan te passen.

DE RADIO GEBRUIKEN

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "ON".
2. Schuif de AM/FM-knop naar de gewenste band.
3. Kies het gewenste radiostation door aan de AFSTEMKNOP te draaien.

GEWEKT WORDEN MET DE RADIO

1. Stel het alarm in volgens de voorgaande aanwijzingen.
2. Schakel de radio in.
3. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "AUTO".

GEWEKT WORDEN MET DE ZOEMER

1. Volg stap 1 tot en met 3 onder "Geweekt worden met de radio".
2. Draai de VOLUME/ZOEMER-knop naar "BUZZER".
Als u de zoemer wilt uitschakelen, schuift u de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" of drukt u op de ALARMINSTELKNOP.

HET ALARM UITSCHAKELEN

Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" als u de radio of zoemer wilt uitschakelen nadat u door de radio of zoemer bent gewekt. De wekker gaat pas de volgende dag weer af tenzij u de knop instelt op "AUTO" of u de alarmknop gebruikt om het alarm uit te schakelen. In dat geval wordt de radio of de zoemer 24 uur later automatisch ingeschakeld volgens dezelfde alarminstellingen.

SLEEP-FUNCTIE

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "AUTO" of "OFF".
2. Druk op de SLEEP-knop om de ingestelde tijd weer te geven. Op het display wordt 59 minuten aangegeven. Als u wilt dat de radio korter dan 59 minuten speelt, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op de MINUTENKNOP om de gewenste tijd in te stellen. Als u meer dan 59 minuten wilt instellen, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op de URENKNOP. U kunt maximaal 1 uur en 59 minuten instellen.
3. Druk op de SLEEP-knop. De radio wordt automatisch ingeschakeld en nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de radio automatisch weer uitgeschakeld.

OPMERKING: De maximale tijd die u voor deze functie kunt instellen, is 1 uur en 59 minuten. De radio wordt automatisch na afloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld. Als u de radio voor die tijd wilt uitschakelen, drukt u op de SNOOZE-knop.

NOODSTROOMVOORZIENING

Deze klok is voorzien van een noodstroomvoorziening, waarvoor een 9-Volt batterij (niet inbegrepen) nodig is. Plaats de batterij in de wekkerradio zodat deze als voedingsbron kan fungeren wanneer zich een stroomstoring voordoet. Als de stroom uitvalt, wordt automatisch overgeschakeld op batterijvoeding zodat de klok kan blijven werken en de juiste tijd niet verloren gaat. Het display wordt hierbij echter niet verlicht. Wanneer de elektriciteit wordt hersteld, wordt het display weer verlicht.

SPECIFICATIES

Voeding : Wisselstroom 220 V/50 Hz
Uitgangsvermogen : 500 MW
Stroomverbruik : 6 W
Frequentiebereik : AM 540 - 1700 KHz
FM 88 - 108 MHz