

**AM/FM-KEUKEN WEKKERRADIO
YOKO
Model YKR-1**

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEDIENINGSELEMENTEN

1. AANSLUITSNOER 220V
2. DRAAD ANTENNE
3. AFSTEMKNOP
4. AM/FM KNOP
5. VOLUME REGELAAR
6. LED AFLEESVENSTER
7. ALARM INSTELTOETS
8. TIJD INSTELTOETS
9. TIMER AAN/UIT
10. UREN / MINUTEN INSTELTOETS
11. RADIO AAN/UIT/AUTO SCHAKELAAR

PLAATSING EN MONTAGE

1. LOKATIE

De klokradio dient gemonteerd te worden met de bijgeleverde montage plaat, welke ondersteboven onder de keukenkastjes dienen te worden geplaatst.

Let er op dat de klokradio niet direct boven de gootsteen of gasfornuis/oven wordt geplaatst. Dit in verband met hitte en rook ontwikkeling.

2. MONTAGE PLAAT

Schuif de montage plaat naar achteren om deze te verwijderen.

3. MARKEREN

Markeer de gaten met een balpen, en schroef deze onder de keukenkast.

Schuif vervolgens de klokradio van voren op de montage plaat.

Borg de klokradio met de bijgeleverde schroeven.

4. AANSLUITEN

Werk de 220V aansluitsnoer netjes weg, en sluit deze aan op het net, en rol vervolgens de FM antenne uit, en richt deze uit voor optimaal ontvangst.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. AUTO/OFF/ON-KNOP

Wanneer de schakelaar op "AUTO" staat, wordt de radio automatisch in- en uitgeschakeld volgens de SLEEP- en alarminstellingen.

2. TIJDINSTELTOETS (8)

Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP (10) drukt om de gewenste tijd in te stellen.

3. ALARMINSTELKTOETS (7)

Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP drukt om de gewenste wektijd in te stellen.

4. AM/FM TOETS

Met deze knop selecteert u de AM- of FM-band.

5. VOLUME REGELAAR

Als u op de ingestelde tijd wilt worden gewekt door de zoemer, draait u de volumeknop tegen de richting van de klok in totdat u een klik hoort.

6. AFSTEMKNOP

DE TIJD INSTELLEN

Druk, terwijl u de TIJDINTELKNOP ingedrukt houdt, op de URENTOETS of MINUTENTOETS om de juiste tijd in te stellen.

HET ALARM INSTELLEN

1. Druk op de ALARMINSTELTOETS (7) om de wektijd te controleren.
2. Houd de ALARMINSTELTOETS ingedrukt en druk dan op de URENKNOP of MINUTENKNOP om de wektijd aan te passen. (10)

DE RADIO GEBRUIKEN

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "ON".
2. Schuif de AM/FM-knop naar de gewenste band.
3. Kies het gewenste radiostation door aan de AFSTEMKNOP te draaien.

GEWEKT WORDEN MET DE RADIO

1. Stel het alarm in volgens de voorgaande aanwijzingen.
2. Schakel de radio in en regel deze af op een zender.
3. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "AUTO".(11)
4. Gebruik de Alarm instelknop (7) om het alarm uit te schakelen.
5. Gebruik Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF".(11) om het alarm geheel uit te schakelen.

GEWEKT WORDEN MET DE ZOEMER

1. Volg stap 1 en 3 onder "Gewekt worden met de radio".
2. Draai de VOLUME/ZOEMER-knop naar "BUZZER", geheel uit, zodat u een "klik" waarneemt.
Als u de zoemer wilt uitschakelen, schuift u de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" of drukt u op de ALARMINSTELKNOP.

HET ALARM UITSCHAKELEN

Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" als u de radio of zoemer wilt uitschakelen nadat u door de radio of zoemer bent gewekt. De wekker gaat pas de volgende dag weer af tenzij u de knop instelt op "AUTO" of u de alarmknop gebruikt om het alarm uit te schakelen. In dat geval wordt de radio of de zoemer 24 uur later automatisch ingeschakeld volgens dezelfde alarminstellingen.

TIMER

De timer is bedoeld als kookwekker en kan worden ingesteld van 1 seconde tot 1 uur en 59 minuten. De timer telt naar beneden, en de looptijd is dan zichtbaar op het afleesvenster.

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-toets naar "ON" of "OFF".
 2. Druk op de TIMER TOETS (9) om de ingestelde tijd weer te geven. Op het display wordt 59 minuten aangegeven. Als u wilt dat de radio korter dan 59 minuten speelt, houdt u de UREN/MINUTEN TOETS (10) ingedrukt naar beneden voor instelling opwaarts, en drukt u op de toets naar boven om de gewenste minuten in te stellen.
3. Druk op de SLEEP toets. De radio wordt automatisch ingeschakeld en nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de radio automatisch weer uitgeschakeld.
4. Gebruik de timer toets (9) om het alarm uit te schakelen. De gewone tijd zal worden weergegeven.

NOODSTROOMVOORZIENING

Deze klok is voorzien van een noodstroomvoorziening, waarvoor een 9-Volt batterij (niet inbegrepen) nodig is. Plaats de batterij in de wekkerradio zodat deze als voedingsbron kan fungeren wanneer zich een stroomstoring voordoet. Als de stroom uitvalt, wordt automatisch overgeschakeld op batterijvoeding zodat de klok kan blijven werken en de juiste tijd niet verloren gaat. Het display wordt hierbij echter niet verlicht. Wanneer de elektriciteit wordt hersteld, wordt het display weer verlicht.