

Dutch

**AM/FM-WEKKERRADIO MET HALOGEEN LAMP  
YOKO  
Model YLA-002**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**BEDIENINGSELEMENTEN**

1. SLEEP-KNOP
2. URENKNOP
3. MINUTENKNOP
4. ALARMINSTELKNOP
5. SNOOZE-KNOP
6. AFSTEMKNOP
7. AUTO/UIT/AAN KNOP
8. VOLUME/ZOEMER-KNOP
9. HALOGEEN LAMP
10. VERLEENGBARE ARM
11. HALOGEEN LAMP HENDEL
12. AAN/UIT KNOP HALOGEEN LAMP
13. AM/FM BANDSCHAKELAAR

**BEDIENING**

1. AUTO/OFF/ON-KNOP  
Wanneer de schakelaar op "AUTO" staat, wordt de radio automatisch in- en uitgeschakeld volgens de SLEEP- en alarminstellingen.
2. TIJDINSTELLING  
Druk op de URENKNOP of MINUTENKNOP om de gewenste tijd in te stellen.
3. ALARMINSTELKNOP  
Houd deze knop ingedrukt terwijl u op de URENKNOP of MINUTENKNOP drukt om de gewenste wektijd in te stellen.
4. SLEEP-KNOP  
Druk op deze knop om het aantal minuten (59 of minder) weer te geven gedurende welke de radio zal spelen en waarna de radio automatisch wordt uitgeschakeld.
5. URENKNOP en MINUTENKNOP  
U kunt u met deze knoppen de tijd instellen. Wanneer u op de ALARMINSTELKNOP of SLEEP-knop drukt, kunt u met deze knoppen de wektijd instellen.
6. AM/FM-KNOP  
Met deze knop selecteert u de AM- of FM-band.
7. VOLUMEKNOP  
Als u op de ingestelde tijd wilt worden gewekt door de zoemer, draait u de volumeknop tegen de richting van de klok in totdat u een klik hoort.
8. AFSTEMKNOP
9. SNOOZE-KNOP  
Wanneer u wordt gewekt door muziek of de zoemer, maar u nog een paar minuten langer wilt slapen, drukt u op de SNOOZE-knop. De muziek of zoemer wordt hiermee tijdelijk uitgeschakeld en na 5 tot 10 minuten weer ingeschakeld. Dit kunt u verschillende keren herhalen.

### **DE RADIO GEBRUIKEN**

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "ON".
2. Schuif de AM/FM-knop naar de gewenste band.
3. Kies het gewenste radiostation door aan de AFSTEMKNOP te draaien.

### **GEWEKT WORDEN MET DE RADIO**

1. Stel het alarm in volgens de voorgaande aanwijzingen.
2. Schakel de radio in.
3. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "AUTO".

### **GEWEKT WORDEN MET DE ZOEMER**

1. Volg stap 1 tot en met 3 onder "Gewekt worden met de radio".
2. Draai de VOLUME/ZOEMER-knop naar "BUZZER".  
Als u de zoemer wilt uitschakelen, schuift u de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" of drukt u op de ALARMINSTELKNOP.

### **HET ALARM UITSCHAKELEN**

Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "OFF" als u de radio of zoemer wilt uitschakelen nadat u door de radio of zoemer bent gewekt. De wekker gaat pas de volgende dag weer af tenzij u de knop instelt op "AUTO" of u de alarmknop gebruikt om het alarm uit te schakelen. In dat geval wordt de radio of de zoemer 24 uur later automatisch ingeschakeld volgens dezelfde alarminstellingen.

### **SLEEP-FUNCTIE**

1. Schuif de AUTO/OFF/ON-knop naar "AUTO" of "OFF".
2. Druk op de SLEEP-knop om de ingestelde tijd weer te geven. Op het display wordt 59 minuten aangegeven. Als u wilt dat de radio korter dan 59 minuten speelt, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op de MINUTENKNOP om de gewenste tijd in te stellen. Als u meer dan 59 minuten wilt instellen, houdt u de SLEEP-knop ingedrukt en drukt u op de URENKNOP. U kunt maximaal 1 uur en 59 minuten instellen.
3. Druk op de SLEEP-knop. De radio wordt automatisch ingeschakeld en nadat de ingestelde tijd is verstreken, wordt de radio automatisch weer uitgeschakeld.

OPMERKING: De maximale tijd die u voor deze functie kunt instellen, is 1 uur en 59 minuten. De radio wordt automatisch na afloop van de ingestelde tijd uitgeschakeld. Als u de radio voor die tijd wilt uitschakelen, drukt u op de SNOOZE-knop.

### **NOODSTROOMVOORZIENING**

Deze klok is voorzien van een noodstroomvoorziening, waarvoor een 9-Volt batterij (niet inbegrepen) nodig is. Plaats de batterij in de wekkerradio zodat deze als voedingsbron kan fungeren wanneer zich een stroomstoring voordoet. Als de stroom uitvalt, wordt automatisch overgeschakeld op batterijvoeding zodat de klok kan blijven werken en de juiste tijd niet verloren gaat. Het display wordt hierbij echter niet verlicht. Wanneer de elektriciteit wordt hersteld, wordt het display weer verlicht.