

YLL-300: CASSETTE AFSPeler/RECORDER**YOKO**

1. PAUSE TOETS
DRUK OP DEZE TOETS OM HET AFspeLEN VAN DE CASSETTE TE ONDERBREKEN.
WANNEER U NOGMAALS OP DEZE TOETS DRUKT ZAL DE CASSETTE WEER AFspeLEN
2. STOP/ OPEN TOETS
DRUK OP DEZE TOETS OM DE CASSETTE DEUR TE OPENEN EN EEN CASSETTE TE
INSTALLEREN
3. VOORUITspoEL TOETS
4. TERUGspoEL TOETS
5. AFSPEEL TOETS
DRUK OP DEZE TOETS OM DE CASSETTE AF TE SPELEN
6. OPNAME TOETS
DRUK DEZE TOETS IN EN U KUNT DIREKT OPNEMEN OP DE GEINSTALLEERDE CASSETTE
7. INGEBOUWDE MICROFOON
8. VOLUME REGELAAR
9. KOPTelefoon AANSLUITING
10. MICROFOON INGANG
11. 6 VOLTS ADAPTOR AANSLUITING
12. LUIDSPREKER
13. BATTERIJ COMPARTIMENT
PLAATS HIER 4 "AA" BATTERIJEN EN LET OP DE HUISTE POLARITEIT
14. CASSETTE COMPARTIMENT
15. DRAAGRIEM