



YCK-239

**TOUCHEE DE COMMANDES:**

1. TEMOIN PM
2. TOUCHE REGLAGE D'ALARME
3. TOUCHE POUR ANNULER L'ALARME
4. SELECTEUR MARCHE/ARRET/AUTO
5. SELECTEUR BUZZER/RADIO
6. SELECTEUR DE LUMINANCE DE L'AFFICHAGE
7. TOUCHE SNOOZE
8. TOUCHE REGLAGE MINUTEE
9. TOUCHE DE REGLAGE HEURES
10. TOUCHE REGLAGE DE L'HEURE ACTUEL
11. TOUCHE DE TIMER
12. BOUTON DE REGLAGE DE STATIONE
13. SELECTEUR DE BANDES
14. VOLUME
15. TEMOIN ALARME
16. AFEICHAGE DE STATIONS

**INSTRUCTIONS**

1. LA TOUCHE AUTO/ON/OFF PEUT ETRE EMPLOYEE POUR METTRE LA LA RADIO EN POSITION MARCHE/ARRET, OU POUR METTRE L'ALARME EN POSITION ARREE. (AUTO) LA TOUCHE (10) DE REGLAGE HEURE ACTUEL, VOUS PERMET DE REGLER L'HEURE AVEC LES TOUCHEE ACTUEL, VOUS PERMET DE REGIER L'HEURE AVEC LES TOUCHES (8+9) "REGLAGE MEURES ET MINUTES. GARDEZ PENDANT CETTE REGLAGE CETTE TOUCHE (10) ENFONCEE.
3. LA TOUCHE (2) DE REGLAGE D'ALARME EST EMPLEE COMME POUR LE REGLAGE DE L'HEURE ACTUEL, EN COMSINAISON DES TOUCHES (8+9).
4. LA TOUCHE TIMER EST EMPLOYEE POUR METTRE LA RADIO EN POSITION "ARRET" APRES AVOIR JOUEE PENDANT UN TEMPS PRE-DEFINIES.
5. LES TOUCHES REGLAGE HEURES ET MINUTES (8+9) SONT UTILISEES POUR RECLASGES DE L'HEURE ACTUEL, AINSI QUE L'HEURE DE L'ALARME.
6. UTILISEZ LE SELECTEUR DE BANDE POUR REGLAGE D'ONDES.
7. UTILISEZ POUR AJUSTER LE NIVEAU DU SON.
8. FAITES VOTRE RECHERCHES DE STATIONS AVEC LE BOUTON DE RECHERCHES STATIONS. (12)
9. UTILISEZ LA TOUCHE "SNOOZE" POOR ANNULER LA SONNERIE D'AIARME.
10. LE SELECTEUR RADIO/BUZZER VOUS PERMET DE CHOISSIR LE METHODE DE REVEIL.
11. LE SELECTEUR DE LUMINANCE L'AFFICHAGE VOUS PERMET DE REGLER LE NIVEAU DE LUMINANCE.

**RADIO**

- A) METEZ LE SELECTEUR MARCHE/ARRET/AUTO EN POSITION "RADIO".
- B) METEZ LE SELECTEUR DE BANDE SUR L'ONDE VOTRE CHOTX.
- C) CHOISISSEZ UNE STATION.
- D) RECLEZ LE VOLUME SI NECESSAIRE.
- E) POUR ETTEINDRE LA RADIO, METTRE LE SELECTEUR MAR CES/ARRET/AUTO EN POSITION "OFF" (ARRET).

**REVEIL RADIO**

- A) REGLIEZ L'ALARME COMME INDIQUE AVANT.
- B) REGLEZ LA RADIO COMME INDIQUE AVANT.
- C) METEZ LE SELECTEUR AUTO/MARCHE/ARRET EN POSITION "AUTO".
- D) METEZ LE SELETEUR BUZZER/RADIO EN POSITION "RADIO".

**REVELL BUZZER**

- A) FAITES COMME INDIQUE POUR LE REVEIL RADIO, POSITION A+B+C.
- B) METEZ LE SELECTEUR BUZZER/RADIO EN POSITION "BUZZER".

**ARRETER L'ALARME**

ENFONCEZ UNE SEULE FOIS LA TOUCHE D'ANNULATION D'ALARME (3)

**SLEEP TIMER**

- A) METEZ LE SELECTEUR MARCHE/ARRET/AUTO EN POSITION "AUTO". OU EN POSITION "OFF".
- B) ENFONCEZ LA TOUCHE DE TIMER (SLEEP) POUR PAIRE AFFICHER LES MINUTES RESTANT, AVAKT DE FAIRE ARRETER LA RADIO. L'AFFICHAGE VOUS INDIQUE 0.59 POUR OBTENIR MOINS DE 59 MINUTES, GARDEZ LA TOUCHE (11) ENFONCEE, A TEMPS DE ARRIVER AU MINUTES DE VOTRE CHOIX.
- C) ENFONCEZ DE NOUVEAU LA TOUCHE (11) POUR MEITRE EN MARCHE LA RADIO PROGRAMMEE.

**MEMOIRE EN DE RUPTURE ALIMENATION**

POUR EVITER DE PERDRE L'HEURE ACTCEI ET L'HEURE DU REVEIL PROGRAMME PENDANT UNE RIUPIRE DE COURANT ALTERNATIF DU SECTEUR, INEERER UNE OILE DE 0V DANS L'APPARELL POUR.

YCK-239

**FUNCTIE TOETSEN:**

1. PM INDIKATIE
2. INSTELLINGEN ALARM
3. ALARM UIT
4. AAN/UIT/AUTO SCHAKELAAR
5. RUZZER/RADIO SCHAKELAAR
6. HELDERHEID SCHAKELAAR AFLEESVENSTER
7. SNOOZE TOETS
8. MINUTEN INSTELLING
9. UREN INSTELLING
10. TIJDSINSTELLING TOETS
11. UITSCHAKEL INSTEL TOETS (SLEEP)
12. AFSTEM KNOP
13. AM/FM BANDKEUZE SCHAKELAAR
14. VOLUME REGELAAR
15. ALARM INDIKATIE
16. AFSTEM SCHAAL

**GERUIKSAANWIJZING**

1. DE AUTO/OFF/ON SCHAKELAAR, WORDT GEBRUIKT VOOR HET IN ON UITSCHAKELEN VAN DE RADIO, EN HET STANDBY ZETTEN VAN HET AUTOMATISCHE ALARM.
2. DE TIME SET TOETS WORDT GEBRUIKT VOOR HET INSTELLEN VAN DE HUIDIGE TIJD, TESAMEN MET DE UREN EN MINUTEN INSTEL TOETSEN. HOUD STEEDS DE "TIME SET" TOETS INGEDRUKT TIJDENS DE INSTEL PROCEDURE.
3. DE ALARM SET TOETS GEBRUIKT U VOOR HET INSTELLEN VAN DE WEKTIJD TESAMEN MET DE UREN EN MINUTEN INSTEL TOETSEN. OOK HIER DE "TIME SET" TOETS INGEDRUKT HOUDEN.
4. DE "UITSCHAKEL INSTEL TOETS" GEBRUIKT U VOOR HET INSTELLEN VAN DE AANTAL MINUTEN VOORDAT UW RADIO AUTOMATISCH UITSCHAKELT.
5. MET DE UREN EN MINUTEN TOETSEN, KUNT U DE TIJD GELIJKZETTEN VOOR ZOWEL DE HUIDICE ALS DE ALARM TIJDEN.
6. MET DE AM/FM SCHAKELAAR KUNT U UW RANDKEUZE MAKEN.
7. MET DE VOLUME REGELAAR KUNT U HET VOLUME NIVEAU INSTELLEN.
8. MET DE AFSTEM KNOP ZOEKT U EEN ZENDER OP.
9. DE SNOOZE TOETS GEBRUIKT U UM HET ALARM VOOR ZOWEL BUZZER ALS RADIO UIT TE SCHAKELEN.
10. DE BUZZER/RADIO TOETS SELECTEERT WELK ALARM U WILT GEBRUIKEN.
11. DE HELDERHEID REGELAAR VAN HET DISPLAY, KUNT U NAAR WENS INSTELLEN

**RADIO**

- A) ZET DE "AUTO/ON/OFF SCHAKELAAR OP "ON"
- B) ZET DE AM/FM BANDKEUZE SCHAKELAAR OP AM OF FM.
- C) ZOEK EEN ZENDER OP MET DE ZENDER AFSTEMKNOP.
- D) REGEL EVENTUEEL DE VOLUME BIJ.
- E) OM DE RADIO UIT TE ZETTEN, KUNT U DE AUTO/ON/OFF SCHAKELAAR OP "OFF" ZETTEN.

**WEKKEN VIA DE RADIO**

- A) STEL HET ALARM IN ZOALS REEDS BESPROKEN.
- B) STEL DE RADIO IN ZOALS REEDS BESPROKEN
- C) ZET DE AUTO/OFF/ON SCHAKELAAR OP "AUTO".
- D) ZET DE BUZZER/RADIO SCHAKELAAR OP "RADIO"

**WEKKEN VIA DE BUZZER**

- A) VOLG STAPPEN A+B+C VAN DE INSTELLINGEN VOOR WEKKEN VIA DE RADIO.
- B) ZET DE BUZZER/RADIO SCHAKELAAR OP "BUZZER".

**ALARM UIT**

OM HET ALARM UIT TE ZETTEN, KUNT U DE "ALARM OFF" TOETS ENMALIG INTOETSEN.

**SLEEP TIMER**

- A) ZET DE AUTO/OFF/ON SCHAKELAAR OP DE "AUTO" OF "OFF" POSITIE.
- B) DRUK OP DE "UITSCHAKEL INSTEL TOETS" (SLEEP) OM DE UITSCHAKEL TIJD ZICHTBAAR TE MAKEN. DEZE LAAT NU 0.59 ZIEN. OM EEN KORTERE UITSCHAKELTIJD IN TE STELLEN, HOUDT U DE UITSCHAKEL INSTELTOETS INGEDRUKT, TESAMEN MET DE MINUTEN INSTELTOETS, TOTDAT DE GEWENSTE TIJD IN HET AFLEESVENSTER VERSCHIJNT.
- C) DRUK NU NOGMAALS OP DE UITSCHAKEL INSTELTOETS, EN DE RADIO ZAL NU VOOR EEN INCESTELDE TIJDSDUUR GAAN SPELEN.

**BATTERIJ BACKUP GEHEUGEN**

OM TE VOORKOMEN DAT UW TIJDSINSTELLINGEN VAN ZOWEL DE HUIDIGE TIJD, ALS DE ALARM TIJD VERLOREN Zouden GAAN DOOR EEN NETSPANNING STROOMONDERBREKING, HEeft DEZE KLOKRADIO EEN BATTERIJ GEHEUGEN INBOUW MOGELIJKHEID. PLAATS DAAROM EEN 9V BATTERIJ IN HET BATTERIJ KOMPARTIMENT, ZODAT DE TIJD VOOR EEN PERIODE VAN 8 UUR IN HET GEHEUGEN ZAL BLIJVEN, INDIEN DE NETSPANNING WEGVALT. HET AFLEESVENSTER (DISPLAY) ZAL ECHTER NIET OPLICHTEN.