

C600.2 – C600.4

▪ INSTALLATIE

MONTAGE

1. Beslis waar je het toestel wil installeren.
2. Eenmaal de locatie bepaald is, plaats de versterker op de juiste plaats. Markeer waar de 4 gaten geboord zullen worden voor de montage. Gebruik de versterker NOOIT als sjabloon bij het boren. Het is heel gemakkelijk om op die manier de buitenkant van de versterker te beschadigen.
3. Verwijder de versterker. Boor vier gaten van 3.5mm. Als je de versterker wil monteren op een geperste plaat of op een houten wand, boor dan vier 3.0mm gaten.
4. Indien mogelijk: test het systeem alvorens de versterker definitief te monteren, om te garanderen dat het correct functioneert.
5. Monteer de versterker en gebruik hiervoor de vier bijgeleverde zelftappende schroeven.

▪ AANSLUITINGEN

ENERGIE-AANSLUITINGEN

GND = massa-ingang

verbindt een stroomkabel met de tusseningang en een bevestigingspunt op de carrosserie (bloot ijzer).

REM = geschakelde + stroom wordt verbonden met de Remremote-uitgang op de radio (12 Volt +)

Dient verbonden te worden met de positieve pool van de Autobatterij – rechtstreeks –

OPGEPAST: voorzie een zekering tussen de positieve pool van de batterij en de stroomkabel (\pm 50cm afstand houden).

+12V = positieve aansluiting aan batterij.

L+ = luidsprekeraansluiting links

R+ = luidsprekeraansluiting rechts

LINE-IN = dient verbonden te worden met de line-uitgang op de radio. – RCA-kabel - indien de verbinding correct gebeurt, zal het groene lampje op de versterker permanent branden wanneer de radio opstaat.

OPGEPAST: zorg ervoor dat de rem en de B+ nooit met elkaar in verbinding komen (KORTSLUITINGSGEVAAR)