



MARQUANT®

Global Positioning System
• Fonctions des touches


MNS-1 Quick Start Guide




- (1) Allumage/ Extinction
- (2) indicateur de recharge de la batterie
- (3) Bouton arrière
- (4) Bouton de réglage
- (5) Navigation
- (6) Bouton "Enter"
- (7) Bouton menu
- (8) Ecran de contact
- (9) zoom -
- (10) zoom +



- (11) Stylo
- (12) Haut-parleur
- (13) Antenne GPS



- (17) Interface USB
- (20) Bouton de remise à zéro




- (14) Prise interface antenne externe
- (15) Bouton volume +/-
- (16) Fente SD/MMC
- (18) Prise casque
- (19) Port d'alimentation

• Démarrage

N.B: Il est fortement recommandé de charger la batterie de l'appareil avant une première utilisation.

Lorsque l'appareil charge, le témoin à l'avant de l'appareil est rouge, lorsque la charge est terminée le témoin passe au vert.


1. Insérer la carte SD fournie dans la fente SD/MMC (16) et relever l'antenne GPS. (13) en position quasi verticale jusqu'à ce qu'elle bloque.




- 2. Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton d'allumage (1) (même manipulation pour la mise en veille).
- 3. Sélectionner l'icône navigation à l'écran avec le stylo ou l'icône Menu pour rentrer dans le menu réglages (nous vous conseillons de régler d'abord vos paramètres).
- 4. Afin de définir une destination nous vous conseillons de vous référer au mode d'emploi.

• Installation



Alimentation voiture.



- Lors de la première installation, nous vous conseillons de fixer la ventouse et l'ensemble du support au pare-brise pendant 24 heures afin d'en assurer un bon maintien.



Pour fixer, le gps veuillez déposer d'abord la base de l'appareil dans les trous inférieurs et alors faites doucement pression vers le bas jusqu'à ce que le support clique.



Warning:

Lorsque la batterie est faible pendant vos déplacements vous pouvez brancher le câble 12 volts dans l'allume-cigare et connecter l'autre extrémité au GPS au port alimentation (19).



Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l'équipement électronique et des déchets électriques).


MARQUANT[®]

Global Positioning System


• FUNCTIES

MNS-1


Quick Start Guide




- (1) Aan/uit Schakelaar
- (2) Accu lader indicatie
- (3) Terug knop
- (4) Instellingen knop
- (5) Navigatie pad
- (6) Enter knop
- (7) Hoofdmenu knop
- (8) Touch scherm
- (9) Zoom uit knop
- (10) Zoom in Knop



- (11) Pointer
- (12) Luidspreker
- (13) GPS Antenne




- (17) USB interface
- (20) Reset knop



- (14) Aansluiting voor externe antenne
- (15) Volume +/-
- (16) SD slot
- (18) Hoofd telefoon aansluiting
- (19) ext DC connector


• Werking

1. Stop de SD kaart (met de kaart die je wilt gebruiken) in het SD slot (16)



2. Houdt de Aan/Uit knop (1) voor 2 seconde ingedrukt om het apparaat aan te zetten om het apparaat uit te zetten moet de Aan/Uit knop (1) wederom 2 seconde ingedrukt worden
3. Klik op het Navigatie icoon op het scherm om het instellingen menu te openen
4. Hoe de Navigatie software gebruikt moet worden staat in de handleiding

• Installatie




- Befestigung des Navigationszubehöres im Auto


Als het batterij nivo te laag is kan het Navigatie systeem in de auto opgeladen worden. Stop stekker (1) in het navigatie systeem (19) en adapter (2) in de sigaretten aansteker van de auto.

Navigatie set in de auto monteren

Opm. Om een stevige bevestiging van de houder te krijgen, is het aanbevolen om deze naar montage 24 uur niet te gebruiken




U kunt de houder met de zuignap aan de voorruit bevestigen.



Navigatie systeem in de voorruit plaatsen
Plaats de onderkant van het Navigatie systeem in daarvoor bestemde klemmetjes
Dan druk het Navigatie systeem voorzichtig in de houder totdat er een klik hoorbaar is.

Opladen Batterij van het Navigatie systeem



Waarschuwing

- Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet in gebruik is, moet de batterij van tijd tot tijd toch opgeladen worden anders wordt de levensduur van de batterij verkort.
- Berg het apparaat op een veilige plaats op om beschadiging door warmte of vocht te voorkomen



Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

8800-0G9007-??