


MARQUANT

WERELDONTVANGER

Model:

MWR-26



CE

GEBRUIKSAANWIJZING

BATTERIJ GEBRUIK :

De radio wordt gevoed door 2 "AA" formaat 1,5V batterijen.

- Het plaatsen van de batterijen :
1. Maak de batterij klep open aan de achterzijde van de radio.
 2. Plaats de batterijen lettende op de polariteit.(+ en -).
 3. Plaats de batterij klep weer terug.

RADIO GEBRUIK :

Gebruik voor ontvangst de telescopische antenne, en richt deze voor optimaal ontvangst.

1. Zet de wereldontvanger aan met power knop, en regel daarna het volume.
2. Selekteer de gewenste golflengte met de bandkeuzeschakelaar Am/Sw of Fm.
3. Draai aan de afstemknop om een zender op te zoeken.
4. Indien u kiest voor Am of Sw, dan dient u de schuifschakelaar in te stellen.
5. Bij Mw ontvangst moet u de wereldontvanger zo draaien, dat de ontvangst optimaal is.
6. Gebruik in openbare gelegenheden de hoofdtelefoon.

Zie de Engelse gebruiksaanwijzing voor technische gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

	WAARSCHUWING KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
<p>WAARSCHUWING: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN MAG U NOOIT DE AFDEKPLAAT OF DE ACHTERZIJDE VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN GEBRUIKS-OF SERVICE-ONDERDELEN IN HET APPARAAT NEEM VOOR SERVICE-WERKZAAMHEDEN KONTAKT OP MET DESKUNDIG PERSONEEL.</p>		



De bliksemschicht met pijl, in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van de installatie. Deze spanning kan hoog genoeg zijn om personen een elektrische schok te geven.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat in de bijbehorende tekst belangrijke gebruiks-en onderhoudsaanwijzingen staan voor de gebruiker.