

Lees voor gebruik deze instructies goed door.

Technische gegevens

Voeding: 48V / AG3/ 1,5 V

Produkt gecertificeerd door CE/ RTE / door TUV Product Service / BABT

Gebruiksaanwijzing

1. Plug
2. Ontvanger
3. Basis
4. Geheugen toetst
5. Geheugen selectie toets
6. Herhaal toets
7. # Toets
8. * Toets
9. Instel toets
10. Optie toets
11. Haak schakelaar

Voorzorgsmaatregelen bij het installeren

- Installeer nooit telefoondraden tijdens onweer.
- Installeer de telefoon aansluiting nooit op vochtige plaatsen, tenzij de aansluiting speciaal ontworpen is voor vochtige plaatsen.
- Raak nooit aangesloten telefoondraden of de uiteinden hiervan aan tenzij de telefoonlijn is afgesloten van het netwerk.

Gebruiksaanwijzing

1. Om gebeld te worden:
Als de telefoon gaat pakt u deze uit de basis en gebruikt u deze als standaard telefoon.
2. Bellen:
Pak de telefoon uit de basis en wacht op de kiestoon, waarna u het nummer kunt draaien m.b.v. de cijfers op de telefoon.
3. Een gesprek beëindigen:
Nadat u het gesprek beëindigd heeft druk u op de schakelaar “hang up” en plaatst u de telefoon terug in de basis.
4. Het laatste nummer nogmaals draaien (redial):
5. Het nummer wat u het laatst gedraaid hebt, kun u automatisch nogmaals draaien. Dit is handig als de lijn telkens bezet is.
 - Wacht op een nieuwe kiestoon en druk op REDIAL.
 - Om een nieuwe kiestoon te krijgen moet u op de Hoorn schakelaar drukken of de telefoon 2 seconden ophangen. Daarna op REDIAL drukken. De telefoon onthoudt het laatste nummer, zelfs na 24 uur. (Als u niet wilt dat iemand kan zien welk nummer u hebt gedraaid, pakt u de telefoon op en drukt u op een willekeurig nummer).
6. Nummers in het geheugen opslaan in locatie “0-9”:
 1. Wacht op een nieuwe kiestoon

2. Druk op “Mem” schakelaar (eenmalig)
3. Voer het gewenste nummer in.
4. Druk op “Mem” schakelaar (tweemaal)
5. Druk op het toetsenbord “0” om het nummer onder “0” op te slaan
6. Herhaal deze stappen voor het invoeren van de volgende 9 nummers onder 1-9 (in totaal 10 geheugens)
7. Om een nummer in het geheugen te wijzen herhaalt u stap 1 t/m 5 zoals hierboven beschreven. Het nieuwe nummer wist automatisch het vorige nummer wat in die locatie stond opgeslagen.

Een nummer uit het geheugen draaien:

1. Wacht op de kiestoon.
2. Druk eenmaal op de MRC schakelaar.
3. Druk het nummer (0-9) in waaronder u het betreffende telefoonnummer hebt opgeslagen.

Bijzonderheden

Voeding voor de klok?: AG-3 knoop Cel

Werking van de klok

Hoe stelt u de tijd in?

Na het inbrengen van de batterij verschijnt 12.00 op het afleesvenster, druk op set om in werking te stellen.

- Voor het aflezen van de maand/datum: druk eenmaal op Set
- Voor het aflezen van de minuut, druk op mode om naar de normale tijd terug te keren.
- Om de maand in te stellen drukt u tweemaal op Set, druk op mode om de nummers in volgorde te zetten.
- Om de datum in te stellen drukt u driemaal op Set, druk op Mode om de nummers in volgorde te zetten.
- Om het uur in te stellen, drukt u viermaal op Set, druk op Mode om de nummers in volgorde te zetten.
- Om de minuut in te stellen, drukt u vijfmaal op Set, druk op Mode om de nummers in volgorde te zetten.

Als u klaar bent met instellen van de klok, drukt u op Set om terug te keren naar de normale tijd en drukt u op Mode om in werking te stellen.